



# Csempevágó 6212 Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük a készülék használatának megkezdése előtt tanulmányozza át gondosan a kezelési útmutatót. Amennyiben nem gyakorlott csempevágó használó, célszerű a készülék használatát selejtes vagy törött csempedarabokon gyakorolni. Ez a készülék nem játékszer! Ne engedje, hogy gyermekek kezébe kerüljön!

## Általános információk!

1. A csempevágó cserélhető vágókerekkel rendelkezik.
2. A használat befejeztével, mindenképp olyan száraz és biztonságos helyen tárolja a csempevágót, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
3. A csempevágót kizárólag mázas csempék vágására és letörésére használja! Egyéb munkákra nem alkalmas!
4. Ne vágjon csempét vele olyan helyeken, ahol az elektromos vezetékek (pl. hosszabbító vagy egyéb elektromos berendezés elektromos kábele) futnak a padlón.
5. Síma és szilárd talapzaton használja a csempevágót.
6. Figyelem! A vágás során éles peremek keletkezhetnek a vágás nyomán. Mindig fokozottan ügyeljen erre a csempevágó használata és a csempék felhasználása során!

## Csempék vágására és letörésére:

Puha ceruzával jelölje meg a csempén a vágás helyét. Mellső oldalával fölfelé fektesse a csempét az ütközőhöz. A ceruzával megjelölt vonalnak pontosan a vágóél alá kell kerülnie.

Tartsa szorosan a csempét, és a vágókérékkel többször (legalább négyszer) vágja végig a ceruzával megjelölt vonal mentén a csempét. Minden menetben erősebben nyomja a kart.

**Figyelem!** A vágó mozgás a kar enyhe nyomással hátulról-előre húzásával történik meg. Amikor elérte a csempe végét, emelje meg a kart, azután tolja vissza. A törő-kengyelt egyidejűleg meg kell emelni. Ezt a műveletet a csempe vastagságától függően többször ismétlje meg, hogy a csempe teljes szélességében megfelelően mély fugát kapjunk. Győződjön meg róla, hogy valóban létrejött-e a megfelelő fuga, és ha nem, ismétljük meg a vágási folyamatot.

## Kétszer égetett fali csempék:

Helyezzük a törő-kengyelt a csempe közepére úgy, hogy a kart fölfelé húzzuk. Ha a kart, és ezzel a törő-kengyelt most lenyomja, a csempe eltörik.

## Kétszer égetett járólapok / padlócssempék:

Olykor előfordulhat, hogy ezeket a gyakran lényegesen keményebb csempéket nem sikerül a csempevágó törő kengyelével letörni. A vágási fuga kiképzését követően ezért szükségessé válhat, hogy a csempét kis kalapács segítségével törje el. A csempe alsó oldalát a vágási hézag teljes hosszában dolgozza meg. A törésvonal ezután végigterjedhet az egész csempén, és így végül a törésvonal mentén törik el a csempe.

## A készülék karbantartása:

A csempevágó rendszeres használata esetén a vezető-síneket és a fúrót nem szükséges beolajozni. Amennyiben a csempevágót huzamosabb ideig nem használjuk, mindazonáltal célszerű beolajozni ezeket a részeket.

## A csempevágó részei:

1. Alátét
2. Alaplap
3. Vezetősín
4. Sintartó
5. Szán
6. Vágókerék
7. Kar
8. Törőtalpak
9. Törősín
10. Vonalzó
11. Sínmagasság állító
12. Vonalzó szárn
13. Szögállító

