



Eredeti használati útmutató
Elektromos fűszegélyvágó
GXGT550



Köszönjük, hogy az EXPERT Garden elektromos fűszegélyvágó megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Biztonság mindeneelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Rendeltetésszerű használat:

A készülék alkalmas fű és vékonyszálú gyomnövények nyírására kertekben és ágyásszegélyek mentén. A készüléket ház körüli feladatok ellátására tervezték, tehát hosszabb időn át tartó folyamatos használat, túlterhelés a gépben maradandó károkat okozhat. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, az a készülékben kárt tehet, amely helyreállítási költsége a felhasználót terheli.



Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csakis a használati útmutatóval együtt adja át másnak!

Figyelmeztetés! A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok közelében!

A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára!

Általános biztonsági utasítások

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Csomagolja ki a terméket és mielőtt kidobná a csomagolást, ellenőrizze, hogy a termékcsomag minden alkatrészét megtalálta!
- A terméket gyerekektől elzárva, száraz helyen tárolja!
- Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást! A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, tűzhez és/vagy komoly sérüléshez vezethet!

Csomagolás

A termék csomagolását úgy alakították ki, hogy az a szállítás során megvédje a terméket. A csomagolást újrahasznosítható nyersanyagból készítették, ezért az leadható egy újrahasznosító telepen.

A használatra vonatkozó utasítások

A géppel történő munka megkezdése előtt, olvassa el a következő biztonsági szabályokat és utasításokat! Ismerje meg az üzemeltetéshez szükséges alkatrészeket és a szerszám gép szabályos használatát! Őrizze meg a használati utasítást egy arra alkalmas helyen, valamint tárolja azt a géppel, így elérhetővé téve a benne foglaltakat, amikor a gépet üzemelteti. Javasoljuk az eredeti külső és belső csomagolását, számlát, garancia levelet minimum a termék jóállásának lejártáig megőrizni! A gép szállítása esetén csomagolja azt vissza eredeti csomagolásába, így biztosítva annak maximum védelmét a szállítás idejére (például amikor szükségessé válik a gép eljuttatása a vevőszolgálathoz)!



Megjegyzés: Ha a gépet átadja egy másik személynek, azt a használati utasítással együtt tegye meg! A gép helyes használatának előfeltétele a használati utasításban foglalt utasítások betartása! A használati utasítás tartalmazza az üzemeltetésre, karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az olyan balesetekért, kárért vagy személyi sérülésért, amelyek a szabályok figyelmen kívül hagyásából erednek!


A gépen található jelzések magyarázata



Figyelmeztetés!



A gép üzemeltetése előtt olvassa el alaposan a használati utasítást!



A bábéskodókat és gyerekeket tartsa biztonságos távolságra a géptől!



A gépet ne üzemeltesse esőben vagy nedves környezetben! **Vizes, nedves fű vágásakor a fűszálakról vízcseppek juthatnak a gépházba, mely az elektromos motorban zárlatot okozhat. A hiba helyreállítási költsége a felhasználót terheli.**



Mindig viseljen szemvédő szemüveget!



A munkaidő alatt használjon munkavédelmi kesztyűt!



A munkaidő alatt viseljen stabil, szigetelt munkavédelmi cipőt!



Viseljen fülvédőt!





Abban az esetben, ha az elektromos vezeték megsérül, azonnal kapcsolja le a gépet és válassza le a csatlakozóját az áramforrásról!



VESZÉLY! Ne használja az elektromos szerszámgépet, ha gyerekek, bármészködök vagy állatok vannak a közelében!



Óvakodjon a forgó alkatrészek által kirepített tárgytól vagy hulladékoktól!

Biztonsági utasítások



Figyelmeztetés! Tartsa be a biztonsági utasításokat, amikor a gépet üzemelteti! Az ön és mások biztonsága érdekében, a szerszámgép használatát megelőzően olvassa el alaposan és értelmezze a használati utasítást! A használati utasítást őrizze meg egy biztonságos helyen!

- A szerszámgép üzemeltetésekor, viseljen védőszemüveget!
- A szerszámgép üzemeltetésekor, viseljen munkavédelmi kesztyűt!
- Ne tegye ki a gépet esőnek, víznek vagy nedvességnek!
- Olvassa el a használati utasítást és ismerje meg a vezérlő elemeket és funkciókat!
- Ne engedje gyerekeknek és képzetlen személyeknek a gép kezelését!
- Tartsa távol a fűszegélyvágótól a bármészködőket és gyerekeket! A levágott és szétszórt fű kavicsokat és hulladékot rejthet! Ezért, ha a gép üzemeltetésekor a közelébe más személy, különösen gyermek van, azonnal állítsa le azt!
- A gép üzemideje alatt, tartson minden bármészködőt, gyermeket vagy állatot minimum 4,5 méter távolságra a fűszegélyvágótól!
- A gépet csak nappal vagy jól megvilágított területen használja!
- A készülék használata előtt, illetve kavics vagy hulladék becsapódása esetén, ellenőrizze a gép állapotát és kopását! Ha szükséges, javíttassa meg a fűszegélyvágót! Ne üzemeltesse a készüléket, ha a vágódáml megsérült vagy nincs megfelelően rögzítve!
- Mindig ellenőrizze, hogy a szerszámgép jó állapotban van! A gép sérülése vagy helytelen karbantartása esetén annak használata veszélyes!

- A gép üzemeltetésekor mindig használja a védőburkolatokat!
- A fűszegélyvágót ne üzemeltesse, ha a védőburkolatok sérültek!
- Használat előtt takarítsa meg a munkaterületet! Távolítson el minden szilárd elemet, mint például követ, fémdarabot, gyökeret stb., műanyag szatyrot, zsineget, kötelet, amelyeket a fűszegélyvágó nem képes elvágni!
- A készülék beindítása előtt biztosítsa, hogy a vágó damil nem érintkezik semmilyen kővel vagy hulladékkal!
- Ügyeljen arra, hogy az indításkor és az üzemidő alatt semelyik testrésze nincs a vágódamil útjában!
- Óvja meg magát a vágódamil okozta sérülésektől! Miután felszerelte az új vágódamilt, állítsa vissza a fűszegélyvágót az eredeti üzemállapotába!
- Ne használja a gépet, ha annak vágóberendezései sérültek!
- Na használjon olyan cserealkatrészeket, amelyeket nem a gyártó javasol!
- A gép burkolatán található szellőztető nyílásokat mindig tartsa tisztán!
- A gépet soha ne mozgassa egyik területről a másikra úgy, hogy közben ujját a kioldóján tartja! Ez balesetveszélyes, mivel fennáll a véletlenszerű bekapcsolás veszélye!
- A gép üzemideje alatt tartsa meg biztonságos és stabil testtartását!
- A munkaterületről távolítsa el a vezetékeket, köveket, hulladékot!
- A szilárd tárgyakat ne kísérelje meg elvágni! Ezek kárt okozhatnak a fűszegélyvágóban!




Figyelmeztetés! Miután lekapcsolta a készüléket, a gép vágószerkezete bizonyos ideig még mozgásban marad! Várja meg míg teljesen leáll!

- A vágódamil megállítását ne kísérelje meg kézzel! Várjon, amíg magától megáll!
- Ne kísérelje meg olyan növény vagy fű nyírását a fűszegélyvágóval, amely közvetlenül nem a talajjal van kapcsolatban, hanem valamilyen sziklákön, sziklakerten, falon terül el!
- Ne keljen át az úttesten vagy kavicságyon, amíg a fűszegélyvágó vágószerkezete még mozgásban van vagy amíg a gépet még nem kapcsolta le!

A készülék részei


1. Állítható fogantyú
2. Indító/leállító kioldó
3. Biztonsági zár kioldója
4. Elektromos vezeték
5. Teleszkópos fogantyú zárja
6. Vágószög állító zárja
7. Fűszegélyvágó védőburkolat
8. Fűszegélyvágó fej
9. Védő vezetőkerék

1. ábra




Összeszerelés

- Csavarozza le a fűszegélyvágó műanyag borítását, csatlakoztassa a védőburkolatot, amely azt a célt szolgálja, hogy elkerüljük a virágok nem kívánt lenyírását! A védőburkolat felhelyezését követően csatlakoztassa vele együtt a borítást a fűszegélyvágó motorjára (Lásd 2. ábra)!




- Csatlakoztassa az állítható fogantyút (lásd 3. ábra)! Először távolítsa el a csavart a fogantyúból, helyezze fel a fogantyút a fűszegélyvágón kialakított helyére, majd rögzítse a hozzá tartozó csavarral!




Az állítható fogantyú szögének a beállítása

Miután felnyitja a csavart a gyorskioldó rendszerrel, állítsa be a fogantyú állását (Lásd 4. ábra)!




A vágófej szögének beállítása

A gomb lenyomását követően (5. ábra) állítsa be a vágófej szögét!



A fűszegélyvágó kívánt hosszának beállítása

Miután felnyitja a teleszkópos rúd zárját (6. ábra), állítsa be a hosszát a gépkezelő magasságának megfelelően!




A vágódamil feltekerése a vágófejre

A damil és damilfej kopóalkatrész. Ezek kopása használat során normális jelenség. Amennyiben a damil a damilfejből elfogyott, vásároljon kiegészítő damilt és cserélje ki a damilfejben. Amennyiben nehézkesnek találja a damilcserét, vagy a damilfej elkopott, eltört, vásároljon alkatrészt, lsd: 14. oldal

1. Nyomja meg a kupakot a damilfejen, 7. ábra, 1. pont, nyíllal jelölt résznél.
2. Vegye ki az orsót a fűszegélyvágó vágófejéből! Majd készítsen elő minimum 2 méter hosszú vágódamilt, amelynek az átmérője 1,4 - 1,6 mm legyen!
3. Vegye le a fehér műanyagot, hajtsa félbe a vágódamilt középen és rögzítse a félbehajtott damilt a vágófejbe. Párhuzamosan tekerceselje fel mindkét végét az orsóra az óra járásával megegyező irányban!
Ezután rögzítse a tekerceselt damilt az erre a célra kialakított mélyedésben - „A” nyíllal jelölve -, majd helyezze vissza a fehér műanyagot és vezesse ki a damilt az erre a célra kialakított nyíláson: „B” nyíllal jelölve.
4. Vezesse ki a damilt az erre a célra kialakított alumínium lyukon nyíllal jelölve, majd helyezze vissza az orsót a fűszegélyvágó vágófejébe. Tegye vissza kupakot.

7. ábra



Ez a típus automata damilfejjel szerelt, melynek előnye a következő:

Automata damilfej: a fűszegélyvágóra felszerelve, annak indításakor a hirtelen fordulat automatikusan adagol kb 5-10mm damilt. A damil felesleget a fűszegélyvágó védőburkolata automatikusan levágja. Ez a damilfej használatakor nincs szükség a damilfej talajhoz ütögetésére.

Ha az automatikusan kiadagolt damil túl rövid, ismételje meg a készülék indítását néhányszor.



Figyelmeztetés!

Csak jó minőségű vágódamilt használjon, aminek átmérője 1,4-1,6 mm! Soha ne használjon sodronyhúrt az eredeti vágódamil helyett! Csak eredeti vágófejet használjon!

Használat előtt

A munka megkezdése előtt ellenőrizendő pontok

1. Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e ki a csavarok csavaranyák és más installációs elemek! A meglazult rögzítő elemeket húzza meg!
2. Biztosítsa, hogy a műanyag fej védő megfelelően rögzítve van!
3. Ellenőrizze a vágófej állapotát!



Figyelmeztetés

- Mielőtt beindítja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a fűszegélyvágó vágófejét nem akadályozza idegen anyag a szabad mozgásban, és nem érintkezik semmilyen tárggyal!
- Tartsa a készüléket stabilan két kézzel! A fűszegélyvágót a kezelője mindig a saját maga jobb oldalán tartsa! A fogantyút soha ne tartsa keresztbe tett kézzel! Ezek az instrukciók a balkezes gépkezelőkre is vonatkoznak!

Figyelem: a fűszegélyvágó által kibocsájtott rezgés behatása következtében azok a gépkezelők, akik keringési vagy idegrendszeri problémáktól szenvednek, egészségügyi károsodást szenvedhetnek el! Ha a fűszegélyvágó üzemeltetéséből fakadóan bármilyen negatív egészségügyi behatás, mint például érzéketlenség, a tapintás érzékelésének megszűnése, bőrszín elváltozás, erőtlenység, válik nyilvánvalóvá, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba orvosával! Ezek a tünetek általában az ujjakon, kezeken vagy csuklókon jelentkeznek.

Üzemeltetés

A fűszegélyvágó bekapcsolása

Nyomja le a biztonsági zár kioldóját (1. ábra, 3. pont) ezt követően pedig nyomja le az indító/leállító kioldót (2. ábra, 2. pont)!

A motor leállítása

Engedje ki az indító/leállító kioldót (1. ábra, 2. pont)!



Figyelmeztetés!

Mielőtt üzemeltetné az ön által megvásárolt fűszegélyvágót, ellenőrizze a munkaterület rendezettségét, az azon szétszóródott idegen tárgyakat (köveket, hulladékot, vezetékeket, műanyag csomagolást) távolítsa el, mivel ezek a forgó alkatrészbe történő fennakadásukkor, az erőhatások következtében kirepülhetnek! Használat előtt olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat!



Figyelmeztetés!

Viseljen védőszemüveget, arcvédő maszkot, fülvédőt és védősisakot! Viseljen munkavédelmi cipőt, amely biztosítja a stabil lábtartást csúszós felületen is, és megvédi a lábfejét! A munkavégzés alatt ne viseljen nyakkendőt, ékszereket vagy laza ruházatot, mivel ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe! Ne viseljen olyan cipőt, amelynek orra nyitott! Ne üzemeltesse a gépet mezítláb vagy megfelelő hosszú nadrág nélkül! Bizonyos helyzetekben szükség lehet teljes arc és fejkendő viselet használatára! Kerülje a vágóeszköz visszarúgását vagy beragadását!



VESZÉLY ZÓNA

A gép kezelőjén kívül annak 15 méteres körzetébe senki más nem léphet be üzemidő alatt! A gép kezelője viseljen megfelelő szemvédőt, fülvédőt, arcvédőt, lábfej és lábvédőt, és olyan ruházatot, amely megóvja a teljes testét! Azok a személyek, akik a veszélyes zónán belül tartózkodnak feltétlen viseljenek megfelelő szemvédőt, ezzel megóvják a szemük épségét az esetlegesen kirepülő hulladéktól, kavicsoktól! Ennek veszélyét a géptől való távolság növelésével csökkentheti!

A damilos vágófejjel történő vágás

- A damilos vágófej az órajárásnak megfelelő irányban forog.
- A damil adagolása félautomatán működik. A fűvágás művelete közben finoman koppantsa a vágófejet a talajnak, ezzel lenyomva a fej alsó oldalán található

gombot, amely a damil adagolását vezérli! A damil adagoló a damil hosszát annak túllengedése esetén, automatikusan a megengedett maximum hosszra igazítja a műanyag védőburkolathoz illesztett fémvágókésnek megfelelően.

A fűvágás

- A művelet során óvatosan mozgassa a fűszegélyvágót a nyírásra váró fűbe! A gép kezelője lassan döntse meg a vágófejet, hogy a lenyírt fű a kezelőtől ellentétes irányba szóródjon! Hasonló módon járjon el, ha a művelet során akadály, mint például, fal, kerítés vagy fa irányába halad! Lassan mozgassa a vágófejet a damillal bal és jobb irányba, amíg a fűvet egészen az akadályig sikeresen le nem vágta! Kerülje el a damil érintkezését az akadállyal!
- Ha drótkerítés vagy kerítés közelében végzi a műveletet, kerülje el a damil érintkezését a kerítéssel! Ha meghaladja a minimum kötelező távolságot a kerítéstől, a becsapódást követően a damil hossza megrövidül.
- Ha gyom kivágását készíti elő, lehetséges a gyomnövény egyenként történő eltávolítása. Helyezze el a fűszegélyvágót úgy, hogy a damil a gyom tövének szintjét éri el! Semmiképpen se kezdje a gyom szárának tetejénél, ilyenkor a gyom szára beinoghat, ennek következtében pedig a damil fennakadhat a növényben! Ahelyett, hogy megkísérelné a gyom azonnali kivágását a damil teljes hosszával, célravezető csak a damil végének felhasználásával fokozatosan ráengedni azt a gyom száraira!

Tisztítás és szélvágás

- Mindkét művelet szükségessé teszi, hogy a vágófejet és a damilt nagy szögben döntse meg! A tisztítás művelete azt jelenti, hogy a talaj szintjéhez legközelebbi növénytakarót távolítja el, ezután csak a talaj marad.
- A szélvágás műveleténél a gyeper szélén növekedő fű eltávolítását végzi járda vagy úttest mentén.
- Ezen műveletek során, tartsa a szerszámgépet meredek szögben, amelyben a szétszóródó fű, kavics és hulladék a szilárd járdáról vagy úttestről visszapattanva nem a gép kezelőjének irányába repül szét! A pontos illusztrációk ellenére, a gépkezelőnek magának kell megtalálnia a testalkatához és a munkakörülményekhez legjobban illő szöveget.



Figyelmeztetés

A damil és a vágófej használatához nélkülözhetetlen a védőburkolat használata! Ha a damil hossza meghibásodás következtében túlnyúlik, fennáll a veszélye, hogy csapkodni kezd. Ezért a fűszegélyvágó használatához a damilt lefedő védőburkolat felszerelése szükséges!



Figyelmeztetés

Járjon el óvatosan, ha laza talaj vagy kavicsos rész felett dolgozik, mivel a damil forgása következtében az apró kavicsok nagy sebességgel kirepülhetnek! A védőburkolat a kirepülő kavicsoktól nem képes megvédeni a gépkezelőt, ha azok valamilyen szilárd felületről visszapattannak!



Figyelmeztetés

Ne végezzen fűnyírást olyan helyen, ahol drót vagy háló található! Legyen elővigyázatos! Ne kezdjen bele olyan terület vágásába, ahol nem biztosítható az ilyen területek elkerülése!

Karbantartás

- Idővel a vágódamil kiszáradhat. A vágódamil tökéletes állapotának megőrzése érdekében, az előre tekercselt csere orsót vagy a laza damilt tárolja egy kanál vizet tartalmazó műanyag tárolóban!
- A fűszegélyvágó tisztítása előtt, válassza le az elektromos vezetéket a hálózatról, a tisztítást könnyű szappan, valamint enyhén nyirkos rongy segítségével végezze! A fűszegélyvágót ne tegye ki víznek semmilyen formában! Ne engedje, hogy víz vagy bármilyen folyadék bejusson a szerszámgép belsejébe! Ne használjon nyomás alatt lévő vizet a tisztításhoz!
- A fűszegélyvágó a védőburkolat szélén idővel eltompul. Javasoljuk annak rendszeres élezését reszelő segítségével!

Ártalmatlanítás

A szerszámgép és a kiegészítői számos nyersanyagból készültek, mint például fém és műanyagok.

A sérült alkatrészeket adja le egy újrahasznosító telephelyen! Az ilyen telephelyek elérhetőségével kapcsolatban forduljon a helyi önkormányzathoz!

A használt csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információ és utasítások

Az elhasznált csomagolást a helyi önkormányzatok által meghatározott módon ártalmatlanítsa!

Az elhasználdott elektromos eszközök ártalmatlanítása



■ Az elektromos gépeket nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Az erre a célra kialakított különleges lerakó helyeken hasznosítsa újra őket! A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul azoknak az értékes nyersanyagoknak a megőrzéséhez, amelyek a szerszám gép alkatrészeiben megtalálhatóak, valamint hozzájárul a környezet és az emberi egészség megóvásához. A további információkért forduljon a helyi hatóságokhoz és begyűjtő pontokhoz! Az állami törvényeknek megfelelően a termék helytelen ártalmatlanítása büntethető.

Fenntartjuk a jogot a szöveg, a konstrukció és a műszaki adatok változtatására előzetes értesítés nélkül!




Műszaki adatok

Típus	GXGT550
Névleges feszültség	230V ~50Hz
Névleges teljesítmény	550 W
Fordulatszám	10000 fordulat/perc
Vágószélesség	300 mm
Damil átmérő	1,4-1,6 mm
Súly	2,3 kg
L _{pA} (hangnyomás)	84,4 dB(A), szórás: K = 3 dB(A)
L _{WA} (hangteljesítményszint)	96 dB(A), szórás: K=3 dB(A)
a _h (rezgés)	max. 4,56 m/s ² , szórás: K=1,5 m/s ²

A mérési eredmények az EN 50636 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Alkatrészrendelés:

Kérjük keresse fel a www.novotrading.hu/alkatresz weboldalt, majd kövesse az ott leírtakat.

Cikkszám	Leírás	Kép
6930	Damil orsóval GXGT550 szegélyvágóhoz	
9GXGT.01	Komplett damilfej GXGT550 szegélyvágóhoz, damillal, orsóval, alsó+felsőrésszel együtt	
6915	Damil fűszegélyvágóhoz 1,6mm*15m kör	

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 85-95.

v210813



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

GXGT550 Elektromos fűszegélyvágó

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre
2014/35/EU előírás kiefeszültségekkel működő termékekre (LVD)
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2000/14/EK előírás a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1, EN 61000-3-3:2013+A1
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2, EN 50636-2-91:2014, EN 62233:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

A tanúsító szerv neve:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, D-90431 Nürnberg, Németország

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2022.10.28.

A nyilatkozattétel helye és kelte.



Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

